Этаж 1


4
5
6
4.99
6.10
21.1
3.50
6.11
14.5
4.20
6.12
17.7
5.80
6.13
24.9
12.74
6.2
21.6
5.83
3.68
2.39
6.9
9.2
2.23
2.14
6.3
3.6
6.4
2.2
6.5
2.0
6.6
1.9
7.16
1.3
7.15
1.4
7.14
8.0
3.08
7.12
7.3
3.03
7.11
7.1
2.98
3.22
6.14
19.9
6.18
6.1
2.0
7.8
23.1
4.89
7.9
2.6
7.10
2.5
3.06
7.7
17.2
2.97
7.6
6.1
5.54
5.88
7.5
2.1
1.95
1.20
5.2
15.9
5.91
5.4
18.5
5.54
5.1
2.3
5.5
5.6
2.1
5.3
16.0
5.24
4.85
5.7
30.9
5.22
5.8
18.5
2.97
2.72
2.45
3.9
10.5
4.3
11.8
3.6
6.0
3.7
5.5
2.97
2.80
5.85
6.11
3.5
35.4
4.1
2.1
4.2
5.3
4.8
14.3
4.13
10.5
2.36
2.55
4.4
7.0
4.5
2.2
4.6
1.3
4.7
1.3
4.9
2.4
4.10
1.6
4.11
6.0
4.12
8.9
2.48
2.61
2.03
1.03
1.60
1.55
2.87
1.47
3.12
3.18
3.53
1.63
1.76
3.05
3.49
6.28
6.28
2.88
1.0
1.02
0.84
2.27
2.16
1.47
1.41
2.69
3.66
2.62
3.47
1.70
1.50
1.65
1.65
1.30
4.80
1.48
1.40
1.33
1.13
1.86
2.14
4.37
4.66
3.09
3.17
3.77
4.30
4.26
4.26
4.33
1.46
1.50
1.85
1.73
1.35
1.50
1.36
1.40
1.88
1.88
1.95
1.10
1.38
1.69
1.73
1.38
1.47
1.38
1.38
1.39
1.40
1.70
1.10
3.36